



**A**

Ein 5-10cm Stück durch das Spannschloß führen und 180° nach innen biegen

**B**

Einmal um den Pfosten herum.

**C**

Durch die geschlitzte Schraube und durch drehen des Sechskants das Band spannen. Zum Arretieren einfach mit der Mutter kontern.